
BOARD I
BOARD II
J1-2
J1-1
230V~
N
L
4X1N4007
D3
D4
D2
D1
R1
100K/1W
R2
10K
IC4
4N25
GND
+5V
IC3D
74HCT14
IC3E
74HCT14
J3-2
REMOTE ON/OFF
J3-1
J3-3
C6
47µ/16
S2
S1
S3
NC
NO
C1
UP
DOWN
ON/OFF
IC1
PIC16F84
MCLR
VCC
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
GND
OSC2
OSC1
C3
100n
R5
33K
R4
33K
R3
33K
X1
4MHz
C1
27p
C2
27p
JP1
SV1-1
SV1-2
SV1-6
SV1-7
SV1-5
SV1-8
RB1
RB1-A
RB7
RB7-A
SV2-1
SV2-2
SV2-6
SV2-5
SV2-8
SV2-7
+5V-A
T2
BC337
R7
120
IC2
MOC3021
R9
330
R8
470
C4
47n/400V
R10
47R
C5
47n/400V
TRI2
TIC226M
R6
2K7
T1
BC337
SV2-10
SV2-11
OUT
SV1-10
SV1-11
LO
J2-2
J2-1
DUMMY CONNECTORS
FOR SANDWICH MOUNTING
SV4
SV3
C7
100n
IC3P
IC3A
IC3B
IC3C
IC3F
74HCT14
TITLE: PIC-DIMMER
Document Number:
REV:
Date: 08.02.2009 07:47:54
Sheet: 1/1